## Кратко ръководство за инсталация

### 

1. Необходими настройки при (Windows 7)

1. Изберете: [Start] - [Control Panel] - [Network and Internet] -[Network and Sharing Center] - [Change adapter settings] -[Local Area Connection], селектирайте свързания мрежови контролер "Local Area Connection", и след това изберете [Properties]



2. Селектирайте [Internet Protocol Version 4 (TCP/1Pv4)], изберете [Properties]

Local Area Connection Properties			
Networking			
Connect using:			
Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethemet			
Configure			
This connection uses the following items:			
<ul> <li>Client for Microsoft Networks</li> <li>QoS Packet Scheduler</li> <li>Pile and Printer Sharing for Microsoft Networks</li> <li>Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)</li> <li>Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)</li> <li>Ink-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver</li> <li>Link-Layer Topology Discovery Responder</li> </ul>			
Install Uninstall Properties			
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.			
OK Cancel			

3. Селектирайте [Obtain an IP address automatically], [Obtain DNS Serveraddress automatically], изберете [OK]. Върнете се обратно към предишния прозорец и потвърдете с [OK].

**SeaMAX**<sup>®</sup>

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties	5	l	? ×
General Alternate Configuration				
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.				
Obtain an IP address automatical	V			
Use the following IP address:				
IP address:				
Subnet mask:				
Default gateway:				
Obtain DNS server address autom	natically			
Use the following DNS server add	resses:			
Preferred DNS server:				
Alternate DNS server:				
Validate settings upon exit			Adva	nced
		ОК		Cancel

#### 2. Настройки на рутера

1. Отворете следния адрес във вашия браузер: http://192.168.10.1

2. Въведете потребителско име и парола в диалоговия прозорец (по подразбиране те ca admin/admin).

Windows Security	×	
The server 192.168.10.1 at SA-WR314N requires a username and password.		
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).		
	admin	
	OK Cancel	

#### Натиснете "ОК"

3. Ще се отвори страницата за управление (по подразбиране)

SeaMAX	802.11n Wireless Router/Repeater SA-WR314N			
Language: English 💌				Advanced:
	())·))	()•D=	()-[}	()·[;)
Router     CAccess Point	© Repeater	Repeater WISP	Client	Client WISP
Service Set Identifier (SSID):				
Pre-Shared Key:				
WAN Connection Type:	C Fixed IP	Auto Config (DHCP)	© Pf	PoE Dial-up
Host Name:				
Cione MAC Address:		00000000000000		

## Кратко ръководство за инсталация

# SeaMAX

#### 4. Нанесете мрежовото име на рутера (SSID) и паролата.

Service Set Identifier (SSID):	SeaMax-1234
Pre-Shared Key:	12345678

#### 5. Настройки на WAN интерфейса Метод 1: Автоматични (DHCP)

WAN Connection Type:	C Fixed IP	Auto Config (DHCP)	PPPoE Dial-up
Host Name:	SeaMax		
Clone MAC Address:	00:00:00:00:00:00	000000000000000000000000000000000000000	

#### Метод 2: Фиксиран IP адрес

Ако изберете връзка с фиксиран IP адрес, ще се отвори страницата с IP настройките. Въведете стойностите за IP address, Subnet Mask, Defauit Gateway and DNS.

WAN Connection Type:	Fixed IP	Auto Config (DHCP)	PPPoE Dial-up
IP Address:	172.1.1.1		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
Default Gateway:	172.1.1.254		
Domain Name Server (DNS):	0.0.0.0		
Clone MAC Address:	00:00:00:00:00:00	(0000000000000)	

#### Метод 3: РРРоЕ връзка

Ако използвате PPPoE(ADSL} връзка, ще се отвори страница с настройките за PPPoE. Моля, въведете потребителското име и парола предоставено Ви от вашия интернет доставчик.

WAN Connection Type:	C Fixed IP	C Auto Config (DHCP)	🖲 PPPoE Dial-up
User Name:	pppuser		
Password:			
Clone MAC Address:	00:00:00:00:00:00	(00000000000000000000000000000000000000	

#### Изберете WAN свързаност, и след това потвърдете save/apply.

#### 3. Безжична връзка (пример под Windows 7)

 Изберете: [Start] - [Control Panel] - [Network and Internet] -[Network and Sharing Center] - [Change adapter settings] -[Wireless Network Connection], след което десен клик върху "Wireless Network Connection", изберете "Connect/Disconnect"



2. Изберете името на безжичната мрежа (SSID) от списъка с мрежи и натиснете "Connect."

Wireless Network Connec	ion 11 🔺
SeaMax-1234	lle.
	<u>C</u> onnect

3. Въведете паролата за Wi-Fi и натиснете "OK." Забележка: Името на мрежата SSID и мрежовия ключ са изписани на етикета на дъното на устройството.

ype the netwo	ork security key	
Security key:	12345678	
	Hide characters	

4. Връзката е успешна

Wireless Network (	Connection 11 🔹
SeaMax-1234	Connected

#### 4. Често задавани въпроси

4.1 Как да върнем настройките по подразбиране?

Убедете се, че устройството е захранено, след което натиснете и задръжте Resete бутона за 5-10 секунди.

4.2 Лаптопа не намира безжичен сигнал.

а. Ако вашия лаптоп е с вграден безжичен адаптер,
 моля уверете се, че той е активен и работи нормално.

b. Проверете дали wireless услугата е стартирана.

с. Проверете от настройките, че WiFi функцията на рутера е стартирана.

d. Проверете дали драйвера на безжичния адаптер на вашия компютър е инсталиран коректно.